

## **Лидер**

-Р- на дисплее - кулер выключен

«Включение» Кнопка Включения/выключения - кликнуть 2 раза

«Чайник» Кнопка подачи воды - кликнуть 2 раза

«Нагрев» Кнопка нагрева чайника - кликнуть 1 раз

«Подогрев» Кнопка подогрева заварочного чайника - кликнуть 1 раз

«Холодная вода» Кнопка подачи холодной воды - кликнуть 2 раза

Кнопка охлаждения - удерживать 3 секунды

**После использования из чайников необходимо вылить воду, при необходимости промыть.**

## **ПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТОМ**

1. Для заполнения бака холодной воды необходимо открыть крышку чайника и установить кран подачи воды над ним.
2. После этого дважды нажмите кнопку подачи холодной воды. И 1 клик, чтобы вода перестала течь.

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ**

1. Для запуска функции охлаждения нажмите на кнопку охлаждения воды и удерживайте ее в течение 3 секунд. Начнется процесс охлаждения воды.
2. После того, как вода достигнет необходимой температуры, процесс охлаждения прекратится. При первом включении это произойдет примерно через полчаса.
3. Для того, чтобы налить холодную воду, разместите чашку под краником, нажмите кнопку подачи холодной воды двойным кликом. Чтобы остановить подачу холодной воды, повторно нажмите на кнопку подачи холодной воды.
4. После того, как температура холодной воды повысится, Аппарат автоматически начнет процесс охлаждения воды.
5. Для принудительного отключения охлаждения воды нажмите еще раз кнопку охлаждения.

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**

1. Убедитесь, что чайник установлен правильно, а также проверьте есть ли в чайнике вода.
2. Откройте крышку чайника и установите над ним кран. Нажмите кнопку подачи воды 2 раза.
3. Подачу воды в чайник можно принудительно остановить, нажав кнопку подачи воды еще раз.
4. После окончания подачи воды в чайник нажмите кнопку включения нагрева 1 раз.
5. Далее на дисплее будет отображаться текущая температура воды в чайнике.
6. Как только температура воды в чайнике достигнет 100 °С, процесс нагрева прекратится.
7. Если требуется долить воды в чайник, то налейте нужное количество воды, контролируя этот процесс вручную.

## **ПОДОГРЕВ ЗАВАРОЧНОГО ЧАЙНИКА**

Для поддержания температуры горячей воды в заварочном чайнике нажмите 1 раз кнопку подогрева, после чего включится функция поддержания температуры воды.

Данная функция позволяет поддерживать температуру горячей воды в заварочном чайнике. Для принудительного отключения функции подогрева нажмите кнопку подогрева еще раз.

## **ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ**

Для того, чтобы налить воду, разместите чашку под краником, нажмите кнопку подачи воды двойным кликом. Чтобы остановить подачу воды, повторно нажмите на кнопку подачи воды.

## **ВАЖНО**

1. Чайник может использоваться только вместе с данным Аппаратом.
2. Не наполняйте чайник водой полностью, это может привести к переливу воды во время нагрева.
3. Во время процесса нагрева воды, пожалуйста, не прикасайтесь к металлическим частям чайника и не открывайте крышку во избежание получения ожогов!
4. До включения функции нагрева воды обязательно проверяйте уровень воды в чайнике.
5. При сливе воды не держите чайник слишком наклоненным, чтобы избежать ошпаривания и перелива воды.
6. Будьте внимательны при подаче воды в чайники, избегайте перелива воды на поверхность Аппарата!

### **Если на табло появилась ошибка E1:**

это сигнализирует о том, что чайник не установлен либо установлен неправильно. Необходимо установить чайник правильно. После этого ошибка E1 на табло погаснет.

### **Если на табло появилась ошибка E4:**

это сигнализирует о том, что в чайнике нет воды и была нажата кнопка нагрева воды, в результате сработала защита от перегрева. Для дальнейшего пользования Аппаратом необходимо подождать 15-20 минут, не наливая воду в чайник. После того, как чайник остынет и на табло погаснет ошибка E4, можно продолжать пользоваться Аппаратом.